

PRODUKTINFORMATION

Teigschaber CREMOSO
Art.-Nr. 14350

Ob eine Buttercrème auf der Torte verstrichen werden oder die köstliche Sauce restlos aus dem Topf geholt werden soll: mit dem flexiblen Teigschaber gelingen diese Vorhaben im Nu!

- flexibel
- zum Verstreichen von Buttercrème & Co.
- zum schonenden und restlosen Entleeren von Töpfen und Pfannen
- L 25,3 cm, B 5,1 cm, H 1,2 cm
- Silikon / hochwertiger Edelstahl
- spülmaschinengeeignet



Um Teig restlos aus der Schüssel oder das feine Sößchen bis zum letzten Tropfen aus dem Topf zu bekommen, ist der Teigschaber der perfekte Partner. Auch beim gleichmäßigen Verstreichen von Buttercrème oder Sahne auf einer Torte zeigt der Teigschaber seine Stärken!

Stand: 18.11.2016